

# ABLOY® LUKOT OVAT PALJON VARTIJOITA

*Huolla ja käytä niitä oikein*



Toimiakseen moitteettomasti myös **ABLOY®** -lukkoja on huollettava säännöllisesti. **ABLOY®** -lukkojen omatoiminen huolto on onneksi poikkeuksellisen vaivatonta: Tippa erityisesti lukkojen voiteluun tarkoitettua lukkoöljyä kriittisiin kohtiin eli: 1 teljille, 2 avainpesään sekä 3 vääntönupin juureen. Kun teet tämän voitelun kerran vuodessa, varmistat, että lukkoa on mukava käyttää. Tarkista vielä, että lukon vääntönupin ja painikkeen kiinnitysruuvit ovat kunnolla kiinni.

## ABLOY® PRIVAT –lukon toiminta (lukkorunko LC100)

ABLOY® PRIVAT -käyttölukossa on kaksi käyttötoimintoa: lukitustila ja päiväkäyttötila, jotka on valittavissa lukkorungon etu- eli ns. rintalevyssä olevasta valintanapista. Kun valintanappi on yläasennossa, lukko on lukitustilassa. Lukon telki takalukittuu oven sulkeuduttua. Lukko avataan ulkopuolelta avaimella ja sisäpuolelta vääntönupista. Käytä tätä toimintoa aina, kun asunto jää hetkellisestikin tyhjilleen.

Lukko on päiväkäyttötilassa valintanapin ollessa ala-asennossa. Lukko avautuu tällöin aina painikkeesta. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun asunnossa ollaan ja ovesta halutaan kulkea ilman avainta.

Lukitustilassa lukko avataan avaimella kiertämällä sitä myötäpäivään kunnes avain pysähtyy. Avain kierretään takaisin lähtöasentoon ja otetaan pois lukosta. Ovi avataan kevyesti painikkeesta.



Valintanappi ABLOY® PRIVAT (LC100) -käyttölukossa

## ABLOY® 4190 –lukkorungon toiminta

Myös ABLOY® 4190 lukkorungossa on kaksi käyttötoimintoa: lukitustila ja päiväkäyttötila, jotka on valittavissa lukkorungon etu- eli ns. rintalevyssä olevasta valintanapista. Valintanapin ollessa yläasennossa lukon telki takalukittuu automaattisesti oven sulkeuduttua. Lukko aukeaa silloin ainoastaan avaimella tai vääntönupista. Muista käyttää tätä toimintoa aina, kun asunto jää tyhjilleen. Valintanapin ollessa ala-asennossa käyttölukon telki ei takalukitu. Lukko aukeaa silloin myös painikkeella. Käytä tätä toimintoa vain silloin, kun asunnossa ollaan ja ovesta halutaan kulkea vaivattomasti.



Valintanappi ABLOY® 4190 -lukkorungossa

## VARMUUSLUKKO ANTAA VARMUUDEN

ABLOY® -varmuuslukot ovat Suomen Vakuutusyhtiöiden Keskusliiton hyväksymiä ja suosittelemia lisälukkoja, jotka käyttölukon lisäksi käytettyinä antavat lähes täyden varmuuden asuntosi lukitusturvaan. ABLOY® -varmuuslukot voidaan sarjoittaa toimiviksi yhdellä ja samalla avaimella käyttölukkojen kanssa. Varmuuslukkoja ei kuitenkaan pidä sarjoittaa toimimaan kerros- ja rivitalon yleisavaimella. Varmuuslukon käyttöä suositellaan kaikissa asuntojen ulko-ovissa ja käytettäväksi aina asunnosta poistuttaessa. Pieni vaiva voi säästää suurilta murheilta!

## LUKKO TOIMII VAIN, KUN OVI ON HUOLELLISESTI SULJETTU

Muista, että paraskaan lukko ei auta, jos ovesi ei ole huolellisesti suljettu. Pieni tönäisy ovea vasten, niin varmistat, että ovi lukittuu. Jos ovesi on varustettu painikkeella, niin voit varmistaa lukitustilan yksinkertaisesti painikkeesta kokeilemalla.

Jos avaimesi katoaa tai muutat, muista aina sarjoittaa lukot uudelleen. Lukitusasioissa sinua palvelevat ABLOY® -valtuutetut lukkoliikkeit.

ABLOY® -valtuutettu lukkoliike:



www.abloy.fi

**Etelä-Suomi**  
Abloy Oy  
Soidinkuja 4  
00700 HELSINKI  
puh. (09) 7779 4200  
fax (09) 7779 4377

**Länsi-Suomi**  
Abloy Oy  
Tohlopinranta 28  
33270 TAMPERE  
puh. (03) 284 0111  
fax (03) 284 0280

**Itä- ja Pohjois-Suomi**  
Abloy Oy  
Wahlforssinkatu 20  
80100 JOENSUU  
puh. (013) 2501  
fax (013) 250 2209

